

STEAM CLEANER
+ STEAM MOP

STORMER



บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ เอลวีรา (ELVIRA) รุ่น STORMER มาเป็นเครื่องมือช่วยทำความสะอาดในบ้านท่านเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำเอลวีรานี้ เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาด ข่าเชื้อโรคโดยไม่ต้องใช้สารเคมีมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายแข็งแรง ทนทานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ จนเข้าใจขั้นตอนการใช้งานเป็นอย่างดีก่อนเริ่มใช้งาน ควรใส่หน้ากากเป็นพิเศษต่อคำแนะนำ เพื่อความปลอดภัย และควรเก็บคู่มือสำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง

สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	3
ส่วนประกอบของเครื่อง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ	5
ข้อมูลทางเทคนิค	6
วิธีการใช้งาน	6
การทำความสะอาดและการเก็บรักษา	8
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า	9
ข้อมูลติดต่อ (Contact Us)	18

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ผู้ใช้ควรเป็นผู้ใหญ่ ที่มีความเข้าใจการใช้งานเป็นอย่างดี และไม่ควรให้เด็กใช้งานโดยเด็ดขาด
- เมื่อเสียบปลั๊กแล้ว เครื่องจะเปิดทำงานทันที อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล ถอดปลั๊กทุกครั้ง หลังการใช้งาน ก่อนการซ่อมแซม ทำความสะอาด หรือเติมน้ำระหว่างใช้งาน
- **ห้าม** พ่นไอน้ำไปยังคนหรือสัตว์เป็นอันตราย และห้ามจับไอน้ำที่พ่นออกมา
- **ห้าม** ใช้งานเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้งานที่แนะนำในหนังสือคู่มือนี้เท่านั้นถ้าต้องการใช้กับวัสดุที่เปลี่ยนสภาพต่อ ความร้อนหรือความชื้นง่าย ควรทดสอบอย่างระมัดระวังก่อนเริ่มใช้งาน
- **ห้าม** ทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เกิดความเสียหาย ถ้าเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ทำงานผิดปกติ สายไฟ หรือปลั๊กไฟชำรุด เครื่องตกลงพื้น เสียหาย ถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือโดนน้ำ ควรนำไปซ่อมที่ศูนย์บริการเอลวีร่าก่อนการใช้งาน
- **ห้าม** ใช้มือเปียกสัมผัสปลั๊กหรือสายไฟหรือใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้
- **ห้าม** เช็ด หรือทำความสะอาดช่องทางออกของไอน้ำ สวิตช์ หรือส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องในขณะที่กำลังใช้งาน
- ควรถอดปลั๊กหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว
- การถอดปลั๊ก ควรถอดอย่างระมัดระวังและจับที่ตัวปลั๊กถอดออกโดยตรง ไม่ควรดึงที่สายไฟ
- **ห้าม** ดึงหรือหิ้วเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้โดยสายไฟเพียงอย่างเดียวเด็ดขาด ห้ามปิดประตูทับสายไฟ ดึงลากสายไฟผ่านของมีคม หรือวางสายไฟบนพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง
- **ห้าม** จุ่มเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ลงในน้ำหรือของเหลว
- ไม่ควรทำให้สายไฟหรือท่อไอน้ำพันกัน หรือทำให้ดึงใช้งานยาก
- ไม่ควรเอียงเครื่องเกิน 45 องศา ขณะใช้งาน การเขย่าแรงๆ อาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
- เติมน้ำดื่มที่สะอาดเท่านั้น **ห้าม** ใช้ผงซักฟอก สารเคมี หรือของเหลวอื่นๆ เติมลงในหม้อต้ม เพื่อป้องกันระบบหัวฉีดอุดตัน หากน้ำมีความกระด้าง ควรผ่านการกรอง
- ควรดูแลหัวพ่นไม่ให้เกิดการอุดตัน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. การตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งาน

- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ต้องการต่อพ่วง ให้ตรงตามความต้องการของเครื่องก่อนการใช้งาน
- ถ้าท่อไอน้ำหรือสายไฟเกิดการชำรุดเสียหาย ถลอกหรือฉีกขาด ต้องหยุดใช้งาน และติดต่อศูนย์บริการเอลวีร่าเพื่อส่งซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้มาตรฐานทันที

3. ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้งาน

- ไม่พ่นไอน้ำไปที่ส่วนประกอบที่เป็นอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ หรือด้านในของเครื่องไมโครเวฟ
- ควรปิดฝานิรภัยให้แน่นก่อนเริ่มต้นใช้งาน
- อ่านคู่มือและศึกษาอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานเครื่อง ก่อนเริ่มใช้งาน

ระวัง! อันตรายของความร้อนจากไอน้ำอยู่เสมอ

4. สิ่งที่ต้องทำเมื่อเลิกใช้งาน

- ควรเลื่อนปุ่มล็อคการใช้งานที่ด้านหัวฉีดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเพื่อป้องกันเด็ก
- ปลดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้ง
- ไม่วางเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ใกล้กับแหล่งที่มีความร้อน เช่น ไฟ หม้อน้ำรถยนต์ เครื่องทำความร้อนภายในบ้าน และอุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
- เมื่อเครื่องยังร้อนอยู่ ไม่ควรใช้ผ้าคลุมหรือเก็บทันที ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อน

5. การบำรุงรักษาและการบริการ

- ถอดปลั๊กไฟก่อนทำการบำรุงรักษาเสมอ
- ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- เมื่อท่านพบว่า เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของท่าน ทำงานไม่เป็นปกติ เช่น
 - ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ เกิดการชำรุดเสียหาย
 - ตรวจพบข้อบกพร่อง เครื่องทำงานไม่ปกติ
 - มีไอน้ำหรือน้ำรั่วออกจากตัวเครื่อง
 - สายไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหาย

ควรส่งซ่อม ณ ศูนย์บริการเอลวีรา (ELVIRA Service Center) เท่านั้น เพื่อให้ได้อะไหล่ หรือส่วนประกอบที่ได้มาตรฐาน

- ห้ามปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการใช้งานของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ เช่น ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อะไหล่ของตัวเครื่อง ระบบต่างๆ ที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว
- การรับประกันจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีการซ่อมแซมโดยช่างอื่นนอกเหนือจากช่างเอลวีรา หรือมีการดัดแปลงระบบในตัวเครื่องที่ใช้ศูนย์บริการของบริษัทฯ

ส่วนประกอบของเครื่องทำความสะอากระบบไอน้ำ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ



1. ผาปิดนิรภัย
2. ปุ่มฉีดไอน้ำ และที่ล็อคปุ่ม
3. สัญญาณไฟแสดงการทำงาน
4. ปลั๊กไฟและสายไฟ
5. ถ้วยตวง
6. กรวยเติมน้ำ
7. ท่อต่อไอน้ำขนาดยาว
8. ผ้าคลุมหัวแปรงถูพื้น
9. แผ่นทำความสะอาดกระจก
10. หัวแปรงถูพื้น
11. ผ้าขนหนูทำความสะอาด
12. สายท่อไอน้ำ
13. ข้อต่อจอ
14. หัวแปรงพลาสติค
15. หัวแปรงทองเหลือง
16. หัวฉีดไอน้ำแบบตรง
17. หัวพ่นผ้า

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	:	220-240 โวลท์ (AC)
ความถี่	:	50/60 เฮิรท์
กำลังไฟฟ้า	:	900 — 1050 วัตต์
ความจุหม้อน้ำ	:	350 มิลลิลิตร
อุณหภูมิไอน้ำ	:	105 °C
แรงดันไอน้ำ	:	28-32 กรัม/นาที่
น้ำหนักสุทธิ	:	2.38 กก.
ขนาดสินค้า	:	250 x 132 x 230 มม.

คุณลักษณะด้านความปลอดภัย

- หากเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำเปิดใช้งานอยู่ และปริมาณน้ำในหม้อต้มไม่เพียงพอ ตัวเครื่องจะตัดไฟอัตโนมัติ
- เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำมีระบบในการจำกัดอุณหภูมิไอน้ำไม่เกิน 130 °C
- เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำมีระบบการปล่อยแรงดันอัตโนมัติ หากความดันในหม้อต้มมากเกินไป ตัวเครื่องก็จะปล่อยแรงดันส่วนเกินโดยอัตโนมัติ
- สายไฟของตัวเครื่องเป็นฉนวนกันไฟฟ้าที่ช่วยป้องกันในกรณีที่สายอาจสัมผัสกับน้ำ
- ปุ่มฉีดไอน้ำมีระบบล๊อคอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกดปุ่มฉีดไอน้ำโดยไม่ตั้งใจ

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการทำงาน

1. วางเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำบนพื้นผิวที่มีความทนทาน, มั่นคง จากนั้นเปิดฝาดังนี้ร่ายออก และใส่กรวยเติมน้ำ
2. เทน้ำตามจำนวนที่เราต้องการลงในหม้อต้ม โดยใช้ถ้วยตวงใส่น้ำไม่เกิน 250 มล. (ไม่ควรเติมน้ำจนล้นหม้อต้ม) จากนั้นปิดฝาให้แน่นสนิท
3. ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ดี ก่อนเสียบปลั๊กไฟ
4. หม้อต้มต้องใช้เวลา 3-4 นาที เพื่อทำให้น้ำร้อน และผลิตไอน้ำ จากนั้นปลดล๊อคปุ่มไอน้ำ และกดปุ่มไอน้ำเบาๆ เพื่อทดสอบดูว่ามีไอน้ำออกมาหรือไม่
5. คลายปุ่มไอน้ำ จากนั้นให้ประกอบหัวฉีดใดหัวฉีดหนึ่งที่ต้องการ ขึ้นกับความต้องการที่จะใช้ทำความสะอาด กดปุ่มไอน้ำอีกครั้งเพื่อเริ่มทำความสะอาด
6. เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
7. กดปุ่มไล่ไอน้ำและแรงดันออกจนสังเกตว่าไม่มีไอน้ำออกมาแล้ว
8. คลายฝาดังนี้ร่ายเล็กน้อยเพื่อไล่แรงดันออกจากหม้อต้มจนหมดจึงเปิดฝาดังนี้ร่ายออก เทน้ำร้อนที่เหลือทิ้งด้วยความระมัดระวัง ปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 5 นาที เมื่อเครื่องเย็นลงแล้วให้ปิดฝาดังนี้ร่ายกลับเข้าที่
9. หากต้องการใช้งานต่อ นำถ้วยตวงน้ำและกรวยมาเติมน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นลงไปในตัวเครื่องไม่เกิน 250 มล.
10. ปิดฝาดังนี้ร่ายหลังจากเติมน้ำเสร็จ
11. หลังจากปล่อยให้หม้อต้มแห้งแล้ว เช็ดทำความสะอาดภายนอกของตัวเครื่องด้วยผ้าแห้งที่สะอาด และเก็บเครื่องไว้ในที่ที่ปลอดภัย

หมายเหตุ : ไฟของตัวเครื่องจะสว่างขึ้นหากมีการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และเครื่องจะเริ่มทำงานทันที

การติดตั้งการใช้งานอุปกรณ์

- การประกอบอุปกรณ์เสริม ลงบนหัวฉีดให้ประกอบเข้าตรงส่วนปลายของหัวฉีดสั้นที่ติดกับตัวเครื่องและหมุนตามเข็มนาฬิกา จนเข้าตำแหน่งล็อก
- การถอดอุปกรณ์เสริมออก ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาและดึงออก

ข้อควรระวัง: ในระหว่างการใช้งานปั๊มโลหะจะมีอุณหภูมิสูง ควรใช้ความระมัดระวังให้วางเครื่องไว้ชั่วขณะรอให้อุณหภูมิเย็นลง จึงเปลี่ยนหัวอุปกรณ์

การทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค

ประกอบหัวฉีดไอน้ำแบบตรง (16) เข้ากับหัวฉีดสั้นที่ติดกับตัวเครื่อง (ดูรูปที่ 1 ด้านล่าง) จากนั้นเล็งปลายหัวฉีดไอน้ำตรงไปที่บริเวณต้องการฆ่าเชื้อ และกดปุ่มเพื่อปล่อยไอน้ำ

รูปภาพ 1



การทำความสะอาดคราบสกปรกบนผ้า

- หัวแปรงพลาสติก (14) เข้ากับหัวฉีดสั้นที่ติดกับตัวเครื่อง (ดูรูปที่ 2).
- เลื่อนแปรงเบาๆ ให้ทั่วผ้า ในทุกทิศทางเพื่อที่จะทำความสะอาดคราบสกปรก และกดไก เพื่อปล่อยไอน้ำออกมา

รูปภาพ 2



การทำความสะอาดประตูและหน้าต่าง

ประกอบหัวฉีดไอน้ำสำหรับพ่นผ้า (17) เข้ากับหัวฉีดสั้นที่ติดกับตัวเครื่อง คลุมหัวฉีดไอน้ำสำหรับพ่นผ้า (17) ด้วยผ้า (11) จากนั้นก็ทำความสะอาดหน้าต่างหรือประตู โดยการกดปุ่มไอน้ำเป็นระยะสม่ำเสมอ เพื่อที่จะนำน้ำที่ค้างอยู่ที่กระจกออก ให้ถอดผ้าออก (11) และประกอบที่ทำความสะอาดกระจก (9)

รูปที่ 3



รูปที่ 4



การทำความสะอาดพื้น

ประกอบท่อขนาดยาว (7) เข้ากับหัวฉีดสั้นที่ติดกับตัวเครื่อง จากนั้นให้ประกอบหัวฉีดแปรงถูพื้น (10) เข้ากับส่วนของปลายท่อ และวางหัวแปรงถูพื้น (10) ลงบนพื้นที่ต้องการทำความสะอาดแล้วกดปุ่ม (รูปที่ 3)

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ก่อนทำความสะอาดเครื่องควรถอดปลั๊กไฟออกก่อนทุกครั้ง

- การทำความสะอาดพื้นผิวเครื่อง : เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่อ่อนโยน จากนั้นเช็ดให้แห้ง
- การทำความสะอาดอุปกรณ์เสริม : ล้างทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน และเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น
- เครื่องทำความสะอาดนี้สามารถใช้น้ำประปาได้ หากพื้นที่ใดที่มีน้ำกระด้างมากๆ สามารถใช้น้ำกลั่นแทนได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับการใช้งานและความกระด้างของน้ำ
- แนะนำให้ทำความสะอาดหม้อต้ม ทุก 2-3 เดือน โดยการใช้ยาล้างคราบตะกอนเพื่อล้างคราบตะกอนออก เติมน้ำยาล้างคราบตะกอนลงในหม้อต้มตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยา และแช่น้ำยาไว้ตามคำแนะนำ
- ห้ามเปิดใช้งานเครื่องหรือกดปล่อยไอน้ำขณะที่มีน้ำยาล้างคราบตะกอนอยู่ในหม้อต้ม
- ถอดปลั๊กเครื่องและปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนที่จะเทน้ำล้างตะกอนออกจากหม้อต้ม
- ล้างหม้อต้มด้วยน้ำที่สะอาด

หมายเหตุ: ห้ามเติมผงซักฟอก หรือสารเคมีใดๆ ลงไปในน้ำเพื่อใช้ทำความสะอาด ให้ใช้น้ำสะอาดเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำเอลวีรา รุ่น STORMER สำหรับการใช้งานในครัวเรือน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อ โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

- การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วน หรืออะไหล่ที่สึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
- บริษัทฯ จะยกเลิกการรับประกันทันที หากสินค้าถูกซ่อมโดยผู้อื่นที่มีศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ และหากผู้ใช้มิได้ใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
- การรับประกันจะถูกยกเลิกทันที หากผู้ใช้นำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันคุณภาพในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่าสินค้า ค่าเช่าซื้อ หรือค่าบริการ หรือผิดเงื่อนไขในการชำระเงินที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
- การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงการแตกหักเสียหาย หรือสึกหรอเนื่องจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการโจรกรรมที่เกิดขึ้นกับสินค้า
- การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ระบุหมายเลขเครื่องตามบัตรรับประกันคุณภาพที่ได้ให้ไปพร้อมกับสินค้า
- เพื่อสิทธิในการรับประกันคุณภาพ ลูกค้าต้องนำบัตรรับประกันคุณภาพแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
- เมื่อสินค้าเกิดขัดข้อง ท่านควรนำเข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

การทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง



ตามกฎหมาย 2002/95/EC, 2002/96/EC และ 2003/108/EC ซึ่งว่าด้วย
 เศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์กากบาทที่ถึงขยะ
 ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะแสดงถึงเมื่อหมดอายุการใช้ของผลิตภัณฑ์จะต้อง
 ทำการแยกออกจากขยะประเภทอื่น ดังนั้น ผู้ใช้ต้องจัดการนำผลิตภัณฑ์ประเภท
 นี้ส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือส่งกลับไปยังผู้จัดจำหน่าย
 เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และสนับสนุนการจัดการที่เหมาะสม
 ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 หากผู้ใช้งานจัดผลิตภัณฑ์อย่างผิดกฎหมายอาจนำไปสู่การถูกลงโทษทางกฎหมายได้

Thank you for purchasing STORMER - ELVIRA Household Steam Cleaner + Steam Mop.

This powerful steam cleaner removes dirt, kills bacteria and completely disinfects a wide range of surfaces without the use of chemicals. So versatile it can be used for cleaning windows, bathrooms, upholstery, garden furniture, cars and cleaning clothes. The steam cleaner is also ideal for disinfecting refrigerators, baths and cleaning floors and walls.

Please read the instructions carefully before first usage and pay special attention to the safety warnings. Place it where easy to access whenever you need.

CONTENT

Safety Precautions	11
Parts Description	13
Specifications	14
Operation	14
Cleaning & Storage	16
Warranty Conditions	17
Contact Us	18

SAFETY PRECAUTIONS

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Never let children play with it.
- **Don't** leave the steam cleaner unattended when plugged in. Unplug from the mains power supply when not in use, before servicing, maintenance, or filling water.
- **Never** turn the appliance slantwise onto its side by more than 45 degrees when using it.
- **Don't** immerse the steam cleaning into water or any other liquids.
- **Don't** point steam to human being or any animals. Never touch the steam.
- **Don't** attempt to use the appliance beyond the recommended range of application in this manual. Usually do trial test before cleaning any object which material is sensitive to temperature or humidity. Only use the manufacturers recommended accessories.
- **Don't** directly spray steam towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
- If the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, have it fixed by a qualified ELVIRA electrician before using it again.
- **Don't** damage power supply. Hold the plug to unplug smoothly and straightly. Don't pull cable.
- **Don't** pull or carry the appliance by the power cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
- **Don't** handle the plug or steam cleaner with wet hands or operate without shoes.
- **Don't** attempt to use for cleaning switch, power socket or other current carrying appliance.
- **Don't** hardly pull, roll or press steam tube. A severe vibration will damage the appliance.
- Close security cap (1) tightly before plug in. The security cap must not be opened during use.
- **Don't** overfill (not over 250 ml.), or it will cause unnecessary pressure.
- **Never** put descaling, aromatic or detergent products into the steam cleaner, as this may clog nozzle or damage the appliance. it is unsafe to use.
- **Don't** put the appliance on fabric or other material that will block airflow underneath.

**WARNING: Never jet steam against person or any animal.
Never attempt to touch steam.
Unplug the steam cleaner before and after use.
Be cautious of hot steam at all time.**

Inspect the steam cleaner before start:

- Inspect steam cleaner's input and output cable connection and plug. Check if the input power supply is in compliance with the electric parameter requirement. If steam cleaner's cable or steam hose is damaged, contact ELVIRA service center for repairing, changing the qualified spare part.
- **Don't** use the product with a damaged power cord. Go to ELVIRA service center for replacement.

After Usage:

- To prevent steam cleaner from an accidental operation, always unplug from power supply.
- **Don't** place the steam cleaner nearby any heat source such as, fire, radiator, heater, air blower, etc.
- **Never** attempt to cover the hot steam cleaner immediately after use. Leave it for cool down in airflow area.
- Store the appliance indoor in a cool, dry area.

Maintenance and Service:

If any of following problems is found, please take the steam cleaner to ELVIRA service center. ELVIRA qualified technician must do reparation in order to avoid a hazard.

- If the appliance or any part of the appliance is damaged.
- If some trouble is found.
- If steam or water is leaking from the appliance.
- If the supply cord is damaged

Special Cautions:

- Always unplug the plug before maintenance or service.
- Any repair work, including the replacement of the power cord must only be carried out by a qualified ELVIRA electrician.
- Only specified spare parts are allowed to use.
- Never attempt to make technical amendment of the appliance such as electric system, any spare parts or technical parameters, etc.
- Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person, not ELVIRA service agents.

MAIN COMPONENTS AND ACCESSORIES:



- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1.Security Cap | 10. Floor Mop Steamer |
| 2.Steam Button & Button Lock | 11. Garment Steamer Cloth |
| 3.Power Indicator | 12. Flexible Hose |
| 4.Power Cord and Plug | 13. Angle Nozzle |
| 5.Measuring Beaker | 14. Round Brush |
| 6.Funnel | 15. Bronze Brush |
| 7.Floor Steamer Extension Tubes | 16. Straight Nozzle |
| 8.Floor Mop Cloth | 17. Garment Steamer |
| 9.Glass-Cleaning Blade | |

SPECIFICATIONS:

Rated Voltage	:	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Rated Power	:	900 - 1050 W
Boiler Capacity	:	350 ML
Steam Temperature	:	105 °C
Steam Rate	:	28-32 g/min
Product Net Weight	:	2.38 kg
Product Dimension	:	250 x 132 x 230 mm (Only handle unit)

Safety Features

- If the steam cleaner is switched on and contains insufficient amount of water, automatic safety cut off function will be triggered to protect the appliance from overheating.
- The steam cleaner has a central system to keep the steam temperature not over than 130 °C
- An automatic pressure release function will automatically release the excess pressure if the pressure in the tank becomes too high.
- The power cord is insulated to help protect it in case of contacting with water.
- Automatic button lock at steam button will help prevent unintentionally press the steam button.

OPERATION

How to Use

- Step 1** Put the steam cleaner on a sturdy, stable and level surface, remove the security cap, and insert the funnel.
- Step 2** Pour desired amount of water (250 ml.) into the tank (do not over fill tank) using the measuring beaker. Replace the security cap and firmly secure.
- Step 3** Check the power cord and plug to make sure they are in good condition. Insert the plug into the mains power supply.
- Step 4** The steamer needs approximately 3-4 minutes to heat the water and create the sufficient steam. Release the button lock and press the steam button lightly to test it, check and see if the steam is being released.
- Step 5** Release the button, and then attach one of the cleaning attachments depending on what function you want to perform. Press the steam button again to start the cleaning process.
- Step 6** When you have finished cleaning, unplug the appliance from the mains power supply.
- Step 7** Press the steam button to release the pressure until no more steam comes out.
- Step 8** Unscrew the security cap slightly to release the remaining steam. Pour out remaining hot water. Be caution of hot water. Allow the steam cleaner to cool down for about 5 minutes. Once it has cooled down, open the security cap completely.

Step 9 Use the funnel and measuring beaker to add some cool or warm water if further cleaning is required. Total quantity of water should not more than 250 ml.

Step 10 Replace the security cap when you have finished adding water and firmly secure in place.

Step 11 After usage, allow the tank to dry out completely. Wipe the outside body of the steam cleaner with a clean dry cloth. Keep the appliance in dry cool place.

Note: The power light will illuminate when the appliance is connected to the mains power supply. It's indicating that the appliance is power on.

Fitting and Usage of Attachments

Please note, to install any of the heads onto the nozzle, align the ridge, next to the arrow mark, With the single line marked on the main unit and rotate the head clockwise until it locks into Position. To remove any of the heads, simply rotate the head anti-clockwise and remove.

Cautions: Metal tips on nozzles will get hot during use. Don't touch hot surfaces. Allow the attachments to cool down before replacing them while the appliance is being used.

Disinfection and Sterilization

Install the straight nozzle (16) onto the short spray nozzle (See figure 1 below). Aim the long Spray head at the area that needs disinfecting, and press down the steam button to release high temperature steam.

Figure 1



Removing Stains from Clothing

Install the round brush (14) onto the short spray nozzle (See figure2).

Pass the brush gently over the clothing, in all directions, to remove the stain and press the button to release the steam.

Figure 2



Cleaning Doors and Windows

Install the head for the garment steamer (17) onto the short spray nozzle. Attach the Garment steamer cloth (11) onto the head for garment steamer (17) then clean the window/ door by pressing the steam button at regular intervals. To remove excess water from the window, Remove the garment steamer cloth (11) and clip on the glass-cleaning blade (9) onto the end of the head of the garment steamer (17) (See figure 3 and 4).

Figure 3



Figure 4



Cleaning Floor

Install the floor steamer extension tubes (7) onto the short spray nozzle, and then attach the floor mop steamer (10) onto the end of it. Place the floor mop steamer (10) onto dirty floor, and then press down the steam button to remove dirt and stains from the floor and corners of the room.

CLEANING AND STORAGE

Before cleaning unplug the appliance from the mains power supply.

- Surface cleaning: Wipe the steam cleaner with a soft damp cloth using mild liquid detergent, then wipe dry.
- Tank cleaning: Depending on use and your hardness of water, approximately every 2-3 months it is recommended that you clean the tank using a descaler to remove any mineral deposits.
- Parts cleaning: Wash the parts after every use. Keep them stored in a cool dry place.
- This steam cleaner uses tap water. However, in areas with hard water, distilled water should be used for better performance.
- Fill the water tank following the descaler manufacturer's instructions.
- Do not operate and release steam whilst the descaler is inside the tank.
- Unplug the machine and allow to cool before emptying the water from the tank.
- Rinse the tank with clean water.

Note: Do not add any detergents or chemicals to the water whilst cleaning. Only clean water is allowed.

WARRANTY CONDITIONS

This steam cleaner has 1-year warranty since the day of purchase. The conditions of warranty are as following:

- The warranty will not cover for the parts or spare parts that is worn due to normal usage.
- ELVIRA accepts no liability for faults in your appliance in the event of noncompliance with the specifications of the warranty conditions or failure to follow the operating or maintenance directions included in this instruction manual.
- Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person, not ELVIRA service agents.
- This appliance is for household usage. The warranty will be terminated if the appliance is used for commercial purpose.
- The warranty will not cover for the unit that is not fully paid or the term of payment has not been completed.
- The warranty will not cover for the damage that occurred by accident, lost or stolen.
- The warranty will cover only for the unit that serial number indicated on the warranty card attached.
- For your right to claim warranty, customer has to show warranty card to ELVIRA service agents before using the service.
- Whenever there is any problem occurred, please take your appliance to ELVIRA service center nearby.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ข้อมูลติดต่อ (CONTACT US)

บริษัท เป็นคุณ จำกัด

988-990-992 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2391-0180
โทรสาร 0-2381-3874

PENKHUN Co., Ltd.

988-990-992 Sukhumvit Road, Phra Khanong,
Klong Toei, Bangkok 10110
Tel: +66 2391 0180
Fax: +66 2381 3874

ศูนย์บริการในกรุงเทพ

ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน	02-390-2299, 081-702-4839
ศูนย์บริการ สาขา ซีคอนสแควร์	02-721-9416-7
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	02-884-8413, 02-884-8504
ศูนย์บริการ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์	02-947-5910-11
ศูนย์บริการ สาขา สุขุมวิท	02-391-0180
ศูนย์บริการ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	02-958-5075
ศูนย์บริการ สาขา เดอะเชอเคิล ราชพฤกษ์	02-863-8594
ศูนย์บริการ สาขา เดอะพาสซิโอทาวน์ รามคำแหง	02-111-3109
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ รามคำแหง	02-310-1200 EXT 1264
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ	02-477-9490
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน	02-550-0383
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางแค	02-454-9153
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ	02-363-3102
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ พารากอน	02-610-7964
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ซิดลม	02-793-7777 EXT 3505, 3509
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล บางนา	02-361-1010 EXT 3435
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 2	02-872-1400-9 EXT 2404
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 3	02-673-6100 EXT 2545
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา	02-552-5455 EXT 2511
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รังสิต	02-958-6000 EXT 2224
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	02-884-8000 EXT 2427
แผนกเครื่องนอน สาขา โรบินสัน รังสิต	02-958-0816 EXT 564
เพาเวอร์มอลล์ สาขา พารากอน	02-690-1000 EXT 1171, 1172
เพาเวอร์มอลล์ สาขา งามวงศ์วาน	02-555-1000 EXT 241, 270
เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางกะปิ	02-739-1000 EXT 127, 178

ข้อมูลติดต่อ (CONTACT US)

ศูนย์บริการในต่างจังหวัด

บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด	(038) 793-671, (038) 270-416
บริษัท เอลวีราเฮาส์โคราช จำกัด จ.นครราชสีมา	(044) 295-864-5, 081-966-7768
บริษัท เอลวีราเฮาส์โคราช จำกัด จ.อุดรธานี	081-265-3855
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด	(053) 405-210-1
เซ็นทรัล สาขา ลำปาง	(054) 010-748
บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำกัด	(055) 245-872, 089-644-4313
บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำกัด	(076) 214-197-8, 089-648-4694
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา	(074) 355-509, 087-392-1830
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด จ.ปัตตานี	(073) 333-447, 085-545-1272
บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำกัด	081-964-8197
บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำกัด	(034) 272-201, 087-667-1774

Customer Service:

สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
0-2390-2172 หรือศูนย์บริการต่างๆที่ใกล้บ้านท่าน
info@elvira.co.th

www.elvira.co.th

