

การใช้งาน

เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ Elvira รุ่น C3Y เป็นเครื่องทำความสะอาด ที่สามารถทำความสะอาด อากาศสูบล้าง ภายในห้องน้ำห้องครัว พรหม ผ้าปูโต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ ห้องเครื่องของรถยนต์ โดยจะขจัดคราบ สกปรก, คราบไขมัน และช่วยฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่ทำความสะอาด นอกจากนี้ยังช่วยขจัดรอยยับของ เสื้อผ้าได้อีกด้วย

การเตรียมเครื่อง

1. ใส่หัวฉีดเข้ากับตัวเครื่อง
2. ใส่หัวแปลงเข้ากับหัวฉีด (เลือกหัวแปลงให้เหมาะสมกับงาน)

การเริ่มใช้งาน

1. ใส่น้ำลงในถ้วยตวง (ควรใช้น้ำดื่มสะอาด) เทลงในหม้อต้ม
2. ปิดฝานิรภัย โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจนแน่นพอประมาณ
3. เสียบปลั๊กไฟ สัญญาณไฟที่หม้อต้มจะสว่างขึ้น คอยประมาณ 2 - 3 นาที สัญญาณไอน้ำพร้อมใช้จะสว่างขึ้น
4. กดไกฉีดไอน้ำ ไอน้ำจะพุ่งออกจากหัวฉีด ให้แปลง ขัดพร้อมฉีดไอน้ำ เพื่อทำความสะอาด
5. ใช้งานโดยฉีดไอน้ำห่างจากพื้นผิวประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร

6. ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน แล้วฉีดพ่นไอน้ำออก จนไม่มีแรงดันในหม้อต้ม เปิดฝานิรภัยแล้วเทน้ำออก ให้หมดก่อนเก็บเครื่อง
7. เมื่อมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเติมน้ำได้ โดยถอดปลั๊กออก แล้วฉีดพ่นไอน้ำจนหมดแรงดัน จะทำให้ท่านสามารถเปิดฝานิรภัยออกได้ คอยจน เครื่องเย็นลงแล้วเติมน้ำ ตามข้อ 1 - 4 แล้ว ใช้งาน ต่อไป

คำแนะนำเมื่อมีอาการผิดปกติ

ภายในหม้อต้มมีการติดตั้งเทอร์โมสตัดท์ เพื่อป้องกันมิให้หม้อต้มมีอุณหภูมิสูงเกินไป หากท่านพบว่า เครื่องร้อนเกินปกติ ควรเลิกใช้งานแล้วถอดปลั๊กออก พร้อมกับส่งตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการ Elvira

การบำรุงรักษา

1. เก็บเครื่องไว้ในที่แห้ง และมีการถ่ายเทอากาศได้สะดวก
2. ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง
3. ห้าม จุ่มเครื่องลงในน้ำ เพื่อทำความสะอาด

* ถ้าท่านพบว่าเครื่องทำความสะอาดของท่านเสียหาย หรือผิดปกติ ห้าม ให้ความพยายามที่จะ ซ่อมแซมด้วยตัวเอง ควรส่งซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญงาน ณ ศูนย์บริการ Elvira

บริษัท เป็นคุณ จำกัด

988 - 990 - 992 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2391 0180 โทรสาร 0 2381 3874

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2390 2172 โทรสาร 0 2392 8903

www.elvira.co.th

e-mail: elvira@penkhun.com

Instruction Manual

คู่มือการใช้เครื่องทำความสะอาด ระบบไอน้ำ



ELVIRA C3Y

คู่มือการใช้งาน เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ Elvira C3Y

เราขอขอบคุณที่ท่านเลือกเครื่องทำความสะอาด ระบบไอน้ำ Elvira มาเป็นเครื่องมือช่วยทำความสะอาดในบ้านท่าน เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ Elvira เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่ต้องใช้สารเคมี มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายและแข็งแรงทนทาน

เพื่อความปลอดภัย

1. ควรตรวจสอบ ระบบไฟ ของตัวเครื่อง ต้องตรงกับไฟบ้านก่อนการใช้งาน
2. ถอดปลั๊กทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
3. ห้าม นำเครื่องลงในน้ำ หรือวางในที่เปียกชื้น
4. ถ้ามีส่วนประกอบใด ๆ ของตัวเครื่องเสียหาย อย่า ถอด หรือใช้ความพยายามในการซ่อม ควรส่งซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญงาน ณ ศูนย์บริการ Elvira
5. ห้าม วางตัวเครื่อง สายไฟ ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน
6. เมื่อเสียบปลั๊กใช้งาน ไม่ควร ปลดเครื่องทิ้งไว้ แล้วไปทำอย่างอื่น
7. เก็บเครื่องให้ห่างไกลจากเด็ก
8. หากท่านต้องการแนะนำให้คนในครอบครัวใช้ ควรให้อ่านคู่มือเล่มนี้จนเข้าใจ หรืออธิบายวิธีใช้งาน และขอควรปฏิบัติ จนเข้าใจเสียก่อน
9. เนื่องจากเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ Elvira รุ่น C3Y นี้ เป็นเครื่องชนิดมีถั๊ก ห้ามใช้งานในลักษณะตะแคง หรือกลับหัวอย่างเด็ดขาด
10. ห้าม ฉีดพ่นไอน้ำ ไปยังคนหรือสัตว์ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ทนความร้อน และเปียกน้ำไม่ได้
11. เนื่องจากไอน้ำแรงสูงที่ปลายหัวฉีดมีความร้อนสูง พึงระมัดระวังการใช้ทำความสะอาดพื้นชนิดที่อาจแปรสภาพ เมื่อถูกความร้อนได้
12. ห้าม ใส่ผงซักฟอก หรือสารเคมีใด ๆ ลงในหม้อต้ม อย่างเด็ดขาด
13. ปิด ฝานิรภัย ให้แน่นทุกครั้งที่เริ่มใช้งาน ด้วยระบบนิรภัยอัตโนมัติ หลังจากที่เครื่องเริ่มใช้งานแล้ว ฝานิรภัยจะไม่สามารถเปิดออกได้ จนกว่าจะฉีดแรงดันไอน้ำให้หมดเสียก่อน
14. เมื่อน้ำหมด ต้องถอดปลั๊กออกทันที ห้ามเสียบปลั๊กขณะไม่มีน้ำ เพราะจะทำให้กลไกภายในเครื่องเสียหาย
15. เมื่อเลิกใช้งาน ต้องถอดปลั๊ก และเทน้ำออกจากเครื่องให้หมด

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟ	220 - 240 โวลท์ (AC)
กำลังไฟ	900 วัตต์
ความจุหม้อต้ม	450 มิลลิลิตร
แรงดันไอน้ำ	3.5 บาร์

ส่วนประกอบ

- (1) หัวฉีดไอน้ำ (เล็ก)
- (2) ฝานิรภัย
- (3) โถฉีดไอน้ำ
- (4) หม้อต้ม
- (5) สวิตช์ปุ่มกดไอน้ำพร้อมใช้



อุปกรณ์มาตรฐาน

- หัวแปรงกลม
- หัวทำความสะอาด
- แผ่นทำความสะอาดกระจก
- ท่อต่อยาว
- หัวฉีดน้ำ (ใหญ่)
- หัวฉีดอฉาก
- ถ้วยตวง
- ผ้าขนหนูทำความสะอาด
- กรวยเติมน้ำ